

INSTALLATION TEMPLATE

ATTENTION:

Template provided as illustration only. Normal variations in the firing process cause slight changes to dimensions. Actual product should be measured prior to installation.

VITREOUS CHINA LAVATORY INSTALLATION GUIDE:

1. Remove template from packaging.
2. Cut along inside edge of dotted line of template.
3. Place the outer portion cut out of template in desired installation location, use tape to secure template cut out in position.
4. Draw around the inside of the template. This is the guideline for the area to be cut out.
5. Cut opening in countertop inside the guideline you have drawn.
6. Install faucet and fittings in lavatory.
7. Squeeze a 1/4" bead of waterproof sealant/adhesive on the underside of the lavatory rim.
8. Lower the lavatory in cut out while centering it in the cut out.
9. Press down evenly and firmly. Smooth out excess adhesive with a wet rag or finger.

CUT COUNTERTOP INSIDE THIS RING
CORTE LA CIMA CONTRARIA DENTRO ESTE ANILLO

REAR
PARTE TRASERA
ARRIERE

LEFT
IZQUIERDA
GAUCHE

RIGHT
DERECHA
DROITE

ATENCIÓN:

Plantilla proporcionada como ilustración solamente. Las variaciones normales en el proceso de la leña causan cambios leves a las dimensiones. El producto real se debe medir antes de la instalación.

GUÍA VÍTREA DE LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE CHINA:

1. Quite la plantilla del empaquetado.
2. Corte adelante el borde interior de la línea punteada de la plantilla.
3. Ponga la porción externa cortada de plantilla en deseado la localización de la instalación, cinta del uso para asegurar la plantilla cortó en la posición.
4. Drenaje alrededor del interior de la plantilla. Éste es pauta para que el área sea cortada.
5. Abertura del corte en countertop dentro de la pauta que usted tiene dibujado.
6. Instale las garniciones del grifo en servicio.
7. Exprema grano de un 1/4" del sellante/del pegamento de la prueba del agua en superficie interior del borde del servicio.
8. Baje el servicio en recorte mientras que lo centra en recorte.
9. Apriete uniformemente y firmemente. Alise hacia fuera exceso del pegamento con un trapo o un dedo mojado.

ATTENTION:

Calibre fourni à titre illustratif seulement. Les variations normales du processus de mise à feu causent de légers changements aux dimensions. Le produit réel devrait être mesuré avant l'installation.

GUIDE VITREUX D'INSTALLATION DE TOILETTES DE LA CHINE:

1. Enlevez le calibre de l'emballage.
2. Coupez le long le bord intérieur de la ligne pointillée du calibre.
3. Placez la partie externe coupée du calibre dans désiré endroit d'installation, bande d'utilisation pour fixer le calibre coupé en position.
4. Aspiration autour de l'intérieur du calibre. C'est directive pour que le secteur soit coupé.
5. Ouverture de coupe dans le countertop à l'intérieur de la directive que vous avez dessiné.
6. Installez les garnitures de robinet dans les toilettes.
7. Perle serrez 1/4" de mastic/d'adhésif de preuve de l'eau sur dessous de la jante de toilettes.
8. Abaissez les toilettes en coupe-circuit tout en le centrant dans coupe-circuit.
9. Enfoncez également et fermement. Lissez dehors l'adhésif excessif avec du chiffon ou un doigt humide.

PART NUMBER: 002371197

MODEL NUMBERS: 237 - 267

REVISION C

DATE: 2/2020

OVERFLOW
SOBRANTE
TROP PLEIN