




52" Rizo

Product images may vary slightly from actual product.



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
93167113

INSTRUCTION MANUAL
Model# P250129

TABLE OF CONTENTS

SAFETY RULES	4	FINISHING THE MOTOR INSTALLATION	15
TOOLS REQUIRED	6	INSTALL THE METAL CAP	16
PACKAGE CONTENTS	6	OPERATING INSTRUCTIONS.....	17
MOUNTING OPTIONS	7	TROUBLESHOOTING	19
BLADE INSTALLATION.....	8	SPECIFICATIONS	21
HANGING THE FAN	9	FCC INFORMATION	22
ELECTRICAL CONNECTIONS	13	WARRANTY INFORMATION	23
INSTALLING THE WALL CONTROL.....	14		

SAFETY RULES

1. **CAUTION – RISK OF SHOCK:** Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.
2. **WARNING:** All wiring must be in accordance with the National Electrical Code “ANSI/NFPA 70” and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
3. **WARNING:** To reduce the risk of electric shock, this fan must be installed with a general-use, isolating wall control/switch.
4. **WARNING:** Not suitable for use with solid-state speed controls.
5. **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount to outlet box marked “acceptable for fan support of 15.9 kg (35 lbs.) or less” and use the mounting screws and washers provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of light fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Due to the complexity of the installation of this fan, a qualified licensed electrician is strongly recommended.
6. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting a minimum of 15.9 kg (35 pounds). Use only UL or ETLus Listed outlet boxes marked “Acceptable for Fan Support of 15.9 kg (35 lbs) or less”.
7. The fan must be mounted with a minimum of 2.1 m (7 feet) clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
8. **WARNING:** Do not operate reversing switch while fan blades are in motion. Fan must be turned off and blades stopped before reversing blade direction.
9. Avoid placing objects in the path of the blades.
10. **WARNING:** make sure the power is disconnected before cleaning your fan.
11. To avoid personal injury or damage to the fan and other items, be cautious when working around or cleaning the fan.
12. Do not use water or detergents when cleaning the fan or fan blades. A dry dust cloth or lightly dampened cloth will be suitable for most cleaning.

SAFETY RULES (continued)

13. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box and the ungrounded conductor on the other side of the outlet box.
14. Electrical diagrams are reference only. Light kits that are not packed with the fan must be UL or ETLus Listed and marked suitable for use with the model fan you are installing. Switches must be UL or ETLus General Use Switches. Refer to the Instructions packaged with the light kits and switches for proper assembly.
15. All set screws must be checked, and re-tightened where necessary, before installation.
16. Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. (It is not necessary to remove fan from ceiling.)
17. There is no need to oil your fan. The motor has permanently lubricated sealed ball bearings.


18. Fan Net Weight and Gross Weight information:

Model	Net Weight (kgs)	Gross Weight (kgs)	Net Weight (lbs)	Gross Weight (lbs)
P250129	5.60	8.23	12.32	18.11

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY, DO NOT BEND THE BLADES DURING ASSEMBLY OR AFTER INSTALLATION.
DO NOT INSERT OBJECTS IN THE PATH OF THE BLADES.

TOOLS REQUIRED


- Phillips Screwdriver
- Blade Screwdriver
- 11 mm Wrench
- Step Ladder
- Wire Cutters



PACKAGE CONTENTS

Unpack your fan and check the contents. You should have the following items:

- A. Mounting Bracket(1)
- B. Ball / Downrod Assembly(1)
- C. Canopy(1)
- D. Canopy Trim Ring(1)
- E. Coupling Cover(1)
- F. Motor Assembly(1)
- G. Fan Blades (3)
- H. Metal Shade(1)
- I. Wall Control (1) + Wall Control Plate (1) + Wire Nuts (4) + Wall control Mounting Screws (2) + Wall control Plate Mounting Screws (2)
- J. Hardware:
 - 1) Machine Screws and Washers (2)
 - 2) Wire Connectors (3+ 1 spare)
 - 3) Fan Blade Screws (with preinstalled Washers) (6 + 1 spare)
 - 4) Balancing Kit (1)



MOUNTING OPTIONS





If there isn't an existing UL or ETLus listed mounting box, then read the following instructions. Disconnect the power by removing fuses or turning off circuit breakers.

Secure the outlet box directly to the building structure. Use appropriate fasteners and building materials. The outlet box and its support must be able to fully support the full weight of the fan (up to 15.9 kg (35 pounds)). Do not use plastic outlet boxes.

Figures 1, 2 and 3 are examples of different ways to mount the outlet box.

NOTE: If you are installing the ceiling fan on a sloped (vaulted) ceiling, you may need a longer downrod to maintain proper clearance between the tip of the blade and the ceiling. A minimum clearance of 12" is suggested for optimal operation.



NOTE: Depending on the location you have selected for installation, you may need to purchase and install a "Joist Hanger" for the support of the outlet box. Make sure the joist hanger you purchase has been designed for use with ceiling fans. (Fig. 4)



BLADE INSTALLATION

Step 1. Align the 2 holes from the blade to the fan motor assembly. Secure blade with 2 blade screws provided.(Fig.5)

Step 2. Repeat this step with the other two blades. (Fig.6)



HANGING THE FAN

CAUTION: To avoid possible electrical shock, be sure you have turned off the power at the main circuit panel or main fuse box.

REMEMBER to turn off the power before you begin installation. This is necessary for your safety.

WARNING: All set screws must be checked, and re-tightened where necessary, before installation.

To properly install your ceiling fan, follow the steps below.

Step 1. Pass the 120 volt supply wires from the ceiling outlet box through the center of the ceiling mounting bracket (**Fig. 7**) then carefully route the wires through the back of the mounting bracket to make it easier to install the fan to the bracket.

NOTE: If installing to a vaulted ceiling, position the open side of the mounting bracket so that it faces the highest point of the ceiling.

Step 2. Attach the ceiling mounting bracket to the outlet box using the mounting screws and washers included with the outlet box. (**Fig. 7**)






Fig. 7

HANGING THE FAN (continued)

Step 5. Remove the retaining clip and the hitch pin from the ball/downrod assembly. Remove the ball from the downrod by loosening the set screw (do not remove) on the ball, carefully lowering the ball (enough to remove the cross pin from the downrod), removing the cross pin from the downrod, then carefully removing the ball from the top of the downrod. **(Fig. 8)**

Step 6. Loosen the two set screws (do not remove) in the coupling on top of the motor assembly. **(Fig. 9)**



HANGING THE FAN (continued)

Step 7. Carefully feed the wires from the coupling on top of the motor assembly up through the downrod. (Fig. 9)

Step 8. Thread the downrod into the coupling on top of the motor assembly until the hitch pin holes in the downrod and the hitch pin holes in the coupling are aligned. Carefully insert the hitch pin through the holes in the coupling and the downrod. (Fig. 9)

NOTE: Be careful not to jam the hitch pin against the wiring inside of the downrod.

Insert the retaining clip through the hole in the hitch pin until it snaps into its locked position. (Fig. 9)

Step 9. Tighten the two set screws in the coupling on top of the motor assembly firmly. (Fig. 9)

Step 10. Carefully slip the coupling cover, canopy trim ring (smooth finished side facing motor body), and canopy onto the downrod. (Fig. 9)

Carefully lower the ball onto the downrod enough to reinstall the cross pin. Insert the cross pin through the downrod, making sure that it is in the correct position.

NOTE: Be careful not to jam the cross pin against the wiring inside of the downrod.

Carefully raise the ball into position until the cross pin is fully seated in the ball, then tighten the set screw on the ball. Make sure that the wires are not twisted. (Fig. 10)




Fig. 9




Fig. 10

HANGING THE FAN (continued)

Step 11. Lift the motor assembly into position and place the ball into the ceiling mounting bracket. Rotate the entire assembly until the “Check Tab” has dropped into the “Registration Slot” and seats firmly. **(Fig. 11)**

The entire motor assembly should not rotate (left or right) when seated properly.

NOTE: Having a second person help by holding the stepladder steady during the lifting and installation of the fan to the ceiling mounting bracket is recommended

WARNING: Failure to reattach the cross pin and seat the “Check Tab” can cause the fan to fall from the ceiling during operation. Take special care to make sure this pin is reattached.




Fig. 11

ELECTRICAL CONNECTIONS

WARNING: To avoid possible electrical shock, be sure you have turned off the power at the main circuit panel before wiring. Follow the steps below to connect the fan to your household wiring. Use the wire connectors supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape. Make sure there are no loose wire strands or connections.

WARNING: If your house wires are in different colors than referenced in this manual, stop immediately. A professional electrician is recommended to determine proper wiring.

WARNING: HOOK UP IN "SERIES ONLY" DO NOT CONNECT THE HOT AND NEUTRAL WIRES OF ELECTRIC CIRCUIT TO THE WALL CONTROL - DAMAGE TO THE SWITCH AND POSSIBLE FIRE COULD OCCUR.

WARNING: Check to see that all connections are tight, including ground, and that no bare wire is visible at the wire connections.

Step 1. Set the knob of light on the wall control in the - position and set the knob of speed on the wall control in the - position. (Fig. 12)

Step 2. Make wire connections (Fig. 12) and secure with wire nuts supplied.

- Black wire from fan to black wire marked "To motor L" from speed control.
- Black wire marked "AC IN L" from speed control to black wire from the A/C supply source.
- White wire from fan to white wire from the A/C supply source.
- Blue wire from fan to blue wire marked "for light" from light control through a red wire which is shown (Fig. 12). The red wire may be a different color depending on your location if you are unsure please consult with a qualified electrician.
- Connect the fan ground wire (GREEN) to the household ground wire.

If your outlet box has a ground wire (green or bare copper) connect the wall control's ground wire to it; otherwise connect the wall control's ground wire directly to one of the screws from the outlet box.




Fig. 12

INSTALLING THE WALL CONTROL

Remember to shut the power off at the circuit breaker or fuse box.

Step 1. (Fig. 13) Carefully tuck the wire connections inside the outlet box. Secure the wall control with the two screws provided.

Step 2. Attach the wall plate over the wall control and secure with the two screws provided.




Fig. 13

FINISHING THE MOTOR INSTALLATION

CAUTION: To avoid possible electrical shock, be sure you have turned off the power at the main circuit panel or main fusebox.

Step 1. Tuck all the connections neatly into the ceiling outlet box.

Step 2. Remove one screw from the mounting bracket and loosen the other screw approximately 1/4 turn.

Step 3. Carefully raise the canopy up to the ceiling mounting bracket and place the keyhole slot in the canopy over the screw head on the ceiling mounting bracket. Rotate the canopy until it locks in place against the screw at the narrow section of the keyhole slot. **(Fig. 14)**

Step 4. Align the remaining circular hole in the canopy with the remaining hole in the ceiling mounting bracket. Reinstall the screw that was removed earlier into the aligned holes. Tighten both screws to secure. Attach the canopy trim ring to the screw heads by carefully raising the canopy trim ring up to the canopy (placing the keyhole slots in the canopy trim ring over the screw heads on the canopy) then rotating the canopy trim ring until it locks in place against the screws at the narrow sections of the keyhole slots to secure.

NOTE: Adjust the screws as necessary until the canopy and canopy trim ring are snug. **(Fig. 14)**

WARNING: Make sure the “Check Tab” at the bottom of the ceiling mounting bracket is properly seated in the “Registration Slot” on the side of the hanger ball before attaching the canopy to the ceiling mounting bracket. Failure to properly seat the “Check Tab” could damage the electrical wires when ceiling fan blade direction is changed while the fan is running.





Fig. 14

INSTALL THE METAL CAP

Step 1. Make sure the pin connector had already pushed into the motor shaft before you install the metal cap.

NOTE: If you want to install the light kit #P260012 (sold separately, It is not included with this fan), Please pull out the pin connector by pulling the wool tied to it.

Step 2. Screw the metal cap onto the threads of the motor shaft. **NOTE:** To prevent the wool of pin connector from getting stuck and torn off during this process, put it through the central hole of metal cap first.



OPERATING INSTRUCTIONS

Restore power to ceiling fan and test for proper operation. Speed settings for warm or cool weather depend on factors such as the room size

Ceiling height, number of fans, etc.

Turn on the power and check the operation of your fan.

The fan 4-speed control is used to set the fan speed as follows. **(Fig. 16):**

—= Turns the fan off

1= High Speed

2= Medium High Speed

3= Medium Speed

4= Low Speed

The "  " button will control the lights, brightness dimmer and off.




Fig. 16

OPERATING INSTRUCTIONS(CONTINUED)

Restore power to ceiling fan and test for proper operation.

Speed settings for warm or cool weather depend on factors such as the room size, Ceiling height, number of fans, etc.

The Reverse switch is located on fan motor assembly (**Fig.17**). Slide the switch to the Left for warm weather operation. Slide the switch to the Right for cool weather operation.

NOTE: Wait for fan to stop before changing the setting of the slide switch.

WARNING: Do not operate reversing switch while fan blades are in motion. Fan must be turned off and blades stopped before reversing blade direction.

WHY REVERSE THE ROTATION OF A FAN?

Warm weather - When the fan is rotating counterclockwise, the temperature of the room becomes cooler. A downward airflow creates a cooling effect as shown in (**Fig. 18**). This allows you to set your air conditioner on a warmer setting without affecting your comfort.

Cool weather - When the fan is rotating clockwise, the temperature of the room becomes warmer. An upward airflow moves warm air off the ceiling area as shown in (**Fig. 19**). This allows you to set your heating unit on a cooler setting without affecting your comfort.




Fig. 17




Fig. 18

Fig. 19

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
Fan will not start:	<p>Check circuit fuses or breakers.</p> <p>Check all electrical connections to ensure proper contact. CAUTION: Make sure the main power is OFF when checking any electrical connection.</p>
Fan sounds noisy:	<p>Make sure all motor housing screws are snug.</p> <p>Make sure the screws that attach the fan blade brackets to the motor are tight.</p> <p>Make sure wire nut connections are not rubbing against each other or the interior wall of the switch housing. CAUTION: Make sure main power is off.</p> <p>Allow a 24-hour “breaking-in” period. Most noise associated with a new fan disappears during this time.</p> <p>If using an optional light kit, make sure the screws securing the glassware are tight. Make sure the light bulbs are not touching any other component.</p> <p>Do not connect this fan to wall mounted variable speed control(s). They are not compatible with ceiling fan motors or remote controls.</p> <p>Make sure the upper canopy is a short distance from the ceiling. It should not touch the ceiling.</p> <p>Make sure your electrical box is secure and rubber isolator pads were used between the mounting bracket and electrical box.</p>
Light is not working:	<p>Check for loose wire connections between the LED light kit and the fan. CAUTION: Make sure the main power is OFF when checking any electrical connections.</p>

TROUBLESHOOTING

Problem

Solution

Fan wobble:

Check that all blade and blade arm screws are secure.

Most fan wobbling problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure this distance. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement. Repeat for each blade. The distance deviation should be equal within 1/8".

If the blade wobble is still noticeable, interchanging two adjacent (side by side) blades can redistribute the weight and possibly result in smoother operation.

Remote control malfunction:

Ceiling Fans with remote control systems **CAN NOT** be operated in conjunction with any other control system **EXCEPT** a basic On/Off wall switch if desired.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY AND TO ENSURE THE PROPER OPERATION OF YOUR CEILING FAN. NEVER ATTACH THE BLADE ASSEMBLIES UNTIL THE CEILING FAN HAS BEEN MOUNTED ON THE CEILING. DO NOT BEND THE BLADES WHILE INSTALLING, BALANCING OR CLEANING THE FAN. DO NOT INSERT FOREIGN OBJECTS BETWEEN ROTATING FAN BLADES.

SPECIFICATIONS

#P250129 (52" Rizo 3-Blade Fan)

FAN SIZE	SPEED	VOLTS	FAN POWER CONSUMPTION (WITHOUT LIGHTS) WATTS	AIRFLOW CFM	AIRFLOW EFFICIENCY (HIGHER IS BETTER) CFM/WATT	NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	CUBE FEET
52"	LOW	120	11.2	1681	88	12.32 LBS	18.11 LBS	1.923
	HIGH	120	59	4573				

FCC INFORMATION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARRANTY INFORMATION

For warranty information please visit us at progresslighting.com

Search for the #model number of your fan (listed on the front cover of this instruction manual) on our website, select your fan, then click "Resources and Downloads"





progresslighting.com


**PROGRESS LIGHTING LLC
701 MILLENNIUM BLVD.
GREENVILLE, SC 29607 USA**

**CUSTOMER SERVICE 800.447.0573
8:00 AM TO 8:00 PM EST, MONDAY – FRIDAY**



Rizo de 132 cm (52")

Las imágenes del producto pueden diferir ligeramente del producto original.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Model# P250129

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

93167113

TABLA DE CONTENIDO

NORMAS DE SEGURIDAD.....	4	CÓMO FINALIZAR LA INSTALACIÓN DEL MOTOR.....	15
HERRAMIENTAS NECESARIAS.....	6	INSTALAR LA TAPA DE METAL.....	16
CONTENIDO DEL PAQUETE.....	6	INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.....	17
OPCIONES DE MONTAJE.....	7	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	19
INSTALACIÓN DE ASPA.....	8	ESPECIFICACIONES.....	21
CÓMO COLGAR EL VENTILADOR.....	9	INFORMACIÓN DE LA FCC.....	22
CONEXIONES ELÉCTRICAS.....	13	INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA.....	23
CÓMO INSTALAR EL CONTROL DE PARED.....	14		

NORMAS DE SEGURIDAD

- 1. CUIDADO - RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:**
Desconectar la corriente eléctrica en el panel del cortacircuitos principal o la caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.
- 2. ADVERTENCIA:** Todo el cableado debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional “ANSI/NFPA 70” y los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe hacerse por un electricista calificado con licencia.
- 3. ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este ventilador debe instalarse con un control/interruptor de pared aislante de uso general.
- 4. ADVERTENCIA:** No apto para su uso con controles de velocidad de estado sólido.
- 5. ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instálalo en una caja eléctrica marcada como “apta para soportes de ventiladores de 15.9 kg (35 lb) o menos” y utiliza los tornillos y arandelas de montaje que se incluyen con la caja eléctrica. Casi todas las cajas eléctricas que suelen usarse para sostener lámparas no son aceptables para sostener ventiladores y pudiera ser necesario reemplazarlas. Debido a la complejidad de la instalación de este ventilador, se recomienda expresamente que la realice un electricista calificado y con licencia.
- 6.** La caja eléctrica y la estructura de soporte tienen que montarse de forma segura y capaz de soportar de manera fiable un mínimo de 15.9 kg (35 lb). Utiliza únicamente cajas eléctricas homologadas por UL o ETLus marcadas como “Apropiada para sostener ventiladores de 15.9 lb (35 kg) o menos”.
- 7.** El ventilador debe instalarse con una distancia mínima de 2.1 m (7 pies) entre el borde posterior de las aspas y el piso.
- 8. ADVERTENCIA:** No operar el interruptor de reversa mientras las aspas del ventilador estén en movimiento. El ventilador tiene que estar apagado y las aspas detenidas antes de invertir el sentido del movimiento.
- 9.** Evita colocar objetos en la trayectoria de las aspas.
- 10. ADVERTENCIA:** asegúrate de que el ventilador esté desconectado de la corriente eléctrica antes de limpiarlo.
- 11.** Para evitar lesiones personales o daños al ventilador y otros artículos, ten cuidado al limpiarlo o al trabajar cerca de él.
- 12.** No usar agua ni detergentes para limpiar el ventilador o las aspas. Para limpiar, casi siempre será adecuado un paño seco o ligeramente humedecido con que quitar el polvo.

NORMAS DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

13. Después de realizar las conexiones eléctricas, los conductores empalmados deben girarse hacia arriba y empujarse con cuidado hacia arriba dentro de la caja eléctrica. Los cables deben estar separados, con el cable a tierra y el conductor a tierra del equipo hacia uno de los lados de la caja eléctrica y el conductor sin conexión a tierra hacia el lado opuesto.
14. Los diagramas eléctricos son solo para referencia. Los kits de luz que no se incluyen con el ventilador deben contar con la certificación UL o ETLus y estar marcados como aptos para su uso con el modelo de ventilador que va a instalar. Los interruptores deben ser interruptores de uso general UL o ETLus. Para ensamblar bien, consulta las instrucciones adjuntas a los kits de luz e interruptores.
15. Antes de la instalación, todos los tornillos de fijación tienen que comprobarse y reajustarse donde sea necesario.
16. Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden aflojarse. Revisa dos veces al año las conexiones de soporte, los soportes y los accesorios de las aspas. Comprueba que estén seguros. (No es necesario desmontar el ventilador del techo).
17. Tu ventilador no necesita lubricación. El motor tiene cojinetes de bola sellados permanentemente lubricados.


18. Información sobre el peso neto y el peso bruto del ventilador:

Modelo	Peso neto (kg)	Peso bruto (kg)	Peso neto (lb)	Peso bruto (lb)
P250129	5.60	8.23	12.32	18.11

ADVERTENCIA
PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES, NO DOBLES LAS ASPAS DURANTE EL MONTAJE NI DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN. NO COLOCAR OBJETOS EN LA TRAYECTORIA DE LAS ASPAS.

HERRAMIENTAS NECESARIAS


- Destornillador Phillips
- Destornillador plano
- Alicates
- Escalera de tijera
- Cortacables
- Cinta de electricista



PACKAGE CONTENTS

Unpack your fan and check the contents. You should have the following items:

- | | |
|---|--|
| A. Soporte de montaje (1) | J. Herrajes: |
| B. Conjunto de esfera/tubo bajante (1) | 1. Tornillos para máquina y arandelas (2) |
| C. Cubierta (1) | 2. Conectores de cable (4) |
| D. Anillo de recorte de la cubierta (1) | 3. Tornillos del aspa del ventilador (con arandelas preinstaladas) (7) |
| E. Cubierta del acoplamiento (1) | 4. Kit de balanceo (1) |
| F. Conjunto del motor(1) | |
| G. Aspas del ventilador (3) | |
| H. Sombra de metal(1) | |
| I. Control de Pared(1)+Placa de Control de Pared(1) + Tuercas de alambre plástica(4) +Tornillos de montaje de Control de Pared (2) +Tornillos de montaje de Placa de Control de Pared (2) | |



OPCIONES DE MONTAJE

Si no hay una caja de montaje homologada por UL o ETLus, lee las siguientes instrucciones. Desconecta la energía retirando los fusibles o apagando los cortacircuitos.

Asegura la caja eléctrica directamente a la estructura de la edificación. Usa sujetadores y materiales de construcción apropiados. La caja eléctrica y su soporte deben ser capaces de soportar todo el peso del ventilador [hasta 15.9 kg (35 lb)]. No uses cajas eléctricas de plástico.

Las figuras 1, 2 y 3 son ejemplos de diferentes formas de montar la caja eléctrica.

NOTA: Si estás instalando el ventilador de techo en un techo inclinado (abovedado), tal vez necesites un tubo bajante más largo para mantener el espacio adecuado entre las aspas y el techo. Se sugiere un espacio libre mínimo de 30.5 cm (12 plg) para una operación óptima.

NOTA: En función de la ubicación de instalación que hayas elegido, tal vez necesites comprar e instalar un “soporte de viga” para sostener la caja eléctrica. Asegúrate de que el soporte de viga que compres esté diseñado para usar con ventiladores de techo. **(Fig. 4)**





Fig. 1



ÁNGULO MÁXIMO
DE INCLINACIÓN DEL TECHO: 18°

Fig. 2




Fig. 3






Fig. 4

INSTALACIÓN DE ASPA.

Paso 1. Alinea los 2 agujeros de la cuchilcon el conjunto del motor del ventilador. Hoja segura con 2 tornillos de aspa proporcionados.(Fig. 5)

Paso 2. Repita este paso con las otras dos aspa. (Fig.6)



CÓMO COLGAR EL VENTILADOR

CUIDADO: Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrate de haber apagado la alimentación en el panel de circuitos principal o en la caja de fusibles principal.

RECUERDA apagar la alimentación eléctrica antes de comenzar la instalación. Esto es necesario por tu seguridad.

ADVERTENCIA: Antes de la instalación, todos los tornillos de fijación tienen que comprobarse y reajustarse donde sea necesario.

Para instalar adecuadamente tu ventilador de techo, sigue los pasos a continuación.

Paso 1. Pasa los cables de alimentación de 120 V desde la caja eléctrica del techo a través del centro del soporte de montaje del techo (**Fig. 7**) y, a continuación, pasa con cuidado los cables por la parte posterior del soporte de montaje para facilitar la instalación del ventilador en el soporte.

NOTA: Si se instala en un techo abovedado, coloca el lado abierto del soporte de montaje de manera que quede orientado hacia el punto más alto del techo.

Paso 2. Fija el soporte de montaje en el techo a la caja eléctrica con los tornillos de montaje y las arandelas que se incluyen con la caja eléctrica. (**Fig. 7**)






Fig. 7

CÓMO COLGAR EL VENTILADOR (CONTINUACIÓN)

Paso 3. Quita el sujetador y el pasador de enganche del conjunto de esfera/tubo bajante. Retira la esfera del tubo bajante aflojando el tornillo de fijación (no lo quites) de la esfera, bajando con cuidado la esfera (lo suficiente para retirar el pasador transversal del tubo bajante), retirando el pasador transversal del tubo bajante y, a continuación, retirando con cuidado la esfera de la parte superior del tubo bajante. **(Fig. 8)**

Paso 4. Afloja los dos tornillos de fijación (no los quites) del acoplamiento situado en la parte superior del conjunto del motor. **(Fig. 9)**



CÓMO COLGAR EL VENTILADOR (CONTINUACIÓN)

Paso 5. Introduce con cuidado los cables desde el acoplamiento situado en la parte superior del conjunto del motor a través del tubo bajante. **(Fig. 9)**

Paso 6. Introduce el tubo bajante en el acoplamiento situado en la parte superior del conjunto del motor hasta que los orificios para los pasadores del tubo bajante y los orificios para los pasadores del acoplamiento queden alineados. Inserta con cuidado el pasador de enganche a través de los orificios del acoplamiento y del tubo bajante. **(Fig. 9)**

NOTA: Ten cuidado de no atascar el pasador de enganche contra el cableado del interior del tubo bajante.

Inserta el sujetador de retención a través del orificio del pasador del enganche hasta que encaje en su posición de bloqueo. **(Fig. 9)**

Paso 7. Aprieta firmemente los dos tornillos de fijación del acoplamiento situado en la parte superior del conjunto del motor. **(Fig. 9)**

Paso 8. Desliza con cuidado la tapa del acoplamiento, moldura de anillo de cubierta (con el lado liso hacia el cuerpo del motor) y la cubierta sobre el tubo de bajante. **(Fig. 9)**

Baja con cuidado la esfera sobre el tubo bajante lo suficiente como para volver a instalar el pasador transversal. Inserta el pasador transversal a través del tubo bajante, asegurándote de que esté en la posición correcta.

NOTA: Ten cuidado de no atascar el pasador transversal contra el cableado del interior del tubo bajante.

Coloca con cuidado la esfera en su posición hasta que el pasador transversal quede completamente asentado en ella y, a continuación, aprieta el tornillo de fijación de la esfera. Asegúrate de que los cables no estén retorcidos. **(Fig. 10)**




Fig. 9




Fig. 10

CÓMO COLGAR EL VENTILADOR (CONTINUACIÓN)

Paso 11. Levanta el conjunto del motor del ventilador hasta su ubicación y coloca la esfera en el soporte de montaje en el techo. Gira todo el conjunto hasta que la “pestaña de verificación” haya caído en la “ranura de registro” y se asiente firmemente. (Fig. 11)

Todo el conjunto del motor no debe girar (hacia la izquierda o hacia la derecha) cuando está asentado correctamente.

NOTA: Se recomienda contar con la ayuda de una segunda persona para sujetar la escalera de tijera durante la carga y la instalación del ventilador en el soporte de montaje del techo.

ADVERTENCIA: Si no vuelves a colocar el pasador transversal y no asientas la “pestaña de verificación”, el ventilador puede caerse del techo durante la operación. Ten especial cuidado para asegurarte de que este pasador se vuelva a colocar.




Fig. 11

CONEXIONES ELÉCTRICAS

ADVERTENCIA: Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrate de haber apagado la electricidad en el panel de circuito principal antes de cablear. Sigue estos pasos para conectar tu ventilador al circuito de tu hogar. Usa los conectores de cable incluidos con tu ventilador. Asegura los conectores con cinta de electricista. Asegúrate de que no haya conexiones ni filamentos del cable sueltos.

ADVERTENCIA: Si los cables de tu casa son de colores diferentes a los que se indican en este manual, detente inmediatamente. Se recomienda consultar a un electricista profesional para determinar el cableado adecuado.

ADVERTENCIA: CONECTA SÓLO EN "SERIE". NO CONECTES LOS CABLES CON CORRIENTE Y NEUTROS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO AL CONTROL DE PARED, YA QUE PODRÍA DAÑAR EL INTERRUPTOR Y PROVOCAR UN INCENDIO.

ADVERTENCIA: Verifica que todas las conexiones estén bien ajustadas, incluyendo la conexión a tierra, y que no haya cables pelados visibles en las conexiones.

Paso 1. Coloca la perilla de luz del control de pared en la posición y coloca la perilla de velocidad del control de pared en la posición de -. (**Fig. 12**).

Paso 2. Realiza las conexiones de los cables (**Fig. 12**) y fíjalos con las tuercas para cables incluidas.

Cable negro del ventilador al cable negro marcado "Al motor L" del control de velocidad.

Cable negro del ventilador al cable negro marcado "AC IN L" del control de velocidad.

Cable blanco del ventilador al cable blanco de la fuente de alimentación de CA.

El cable azul del ventilador se conecta al cable azul marcado "para la luz" del control de la luz a través de un cable rojo, como se muestra en la (**Fig. 12**). El cable rojo puede ser de otro color dependiendo de tu ubicación. Si no estás seguro, consulta con un electricista calificado.

Conecta el cable de tierra del ventilador (**VERDE**) al cable de conexión a tierra doméstico. Si tu caja eléctrica tiene un cable de conexión a tierra (verde o de cobre pelado), conéctale el cable de conexión a tierra del control de pared; de lo contrario, conecta el cable de conexión a tierra del control de pared directamente en uno de los tornillos de la caja eléctrica.




Fig. 12

CÓMO INSTALAR EL CONTROL DE PARED

Recuerda apagar la corriente eléctrica en el cortacircuitos o la caja de fusibles.

Paso 1. (Fig. 13) Introduce con cuidado las conexiones de los cables dentro de la caja eléctrica. Asegura el control de pared con los dos tornillos incluidos.

Paso 2. Coloca la placa de pared sobre el control de pared y fíjala con los dos tornillos incluidos.




Fig. 13

CÓMO FINALIZAR LA INSTALACIÓN DEL MOTOR

CUIDADO: Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrate de haber apagado la electricidad en el panel de circuito principal o caja de fusibles principal.

Paso 1. Coloca todas las conexiones apropiadamente en la caja eléctrica del techo.

Paso 2. Levanta con cuidado la cubierta hasta el soporte de montaje del techo y coloca la ranura de la cubierta sobre la cabeza del tornillo del soporte de montaje del techo. Gira la cubierta hasta que encaje en su sitio contra el tornillo en la sección estrecha de la ranura. **(Fig. 14)**

Paso 3. Alinea el orificio circular restante de la cubierta con el orificio restante del soporte de montaje en el techo. Vuelve a instalar el tornillo que retiraste anteriormente en los orificios alineados. Aprieta ambos tornillos para fijarlos. Fija la moldura de anillo de cubierta a las cabezas de los tornillos levantando con cuidado la moldura de anillo de cubierta hasta la cubierta (colocando las ranuras de la moldura de anillo de cubierta sobre las cabezas de los tornillos de la cubierta) y, a continuación, girando la moldura de anillo de cubierta hasta que encaje en su sitio contra los tornillos en las secciones estrechas de las ranuras para fijarla.

NOTA: Ajusta los tornillos según sea necesario hasta que la cubierta y la moldura de anillo de cubierta queden bien ajustados. **(Fig. 14)**

ADVERTENCIA: Asegúrate de que la “pestaña de verificación” en la parte inferior del soporte de montaje en el techo esté correctamente asentada en la “ranura de registro” en el costado de la esfera de soporte antes de colocar la cubierta en el soporte de montaje en el techo. Si no asientas correctamente la “pestaña de verificación”, se podrían dañar los cables eléctricos cuando se cambia la dirección de las aspas del ventilador de techo mientras el ventilador está funcionando.





Fig. 14

INSTALAR LA TAPA DE METAL

Paso 1. Asegúrese de que el conector pin ya había empuen el eje del motor antes de instalar la tapa de metal. **NOTA:** si quieres instalar el kit de luz #P260012 (se vende por separado, no está incluido con este abanico), por favor saca el conector del pin tirando de la lana atada a él.

Paso 2. Atornille la tapa de metal en las roscas del eje del motor. **NOTA:** Para evitar que la lana del conector pin se pegue y se rompdurante este proceso, colóquelo primero a través del orificio central de la tapa de metal.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Restablece la electricidad del ventilador de techo y prueba que funcione adecuadamente. Los ajustes de velocidad para climas cálidos o fríos dependen de factores como el tamaño de la habitación, Altura del techo, número de ventiladores, etc.

Enciende la electricidad y comprueba el funcionamiento de tu ventilador.

El control de 4 velocidades del ventilador se utiliza para ajustar la velocidad del ventilador de la siguiente manera. **(Fig. 16)**:

—— = Apaga el ventilador

1 = Velocidad alta

2 = Velocidad media-alta

3 = Velocidad media

4 = Baja velocidad

El botón “💡” controlará las luces, el regulador de brillo y el apagado.




Fig. 16

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Restablece la electricidad del ventilador de techo y prueba que funcione adecuadamente. Los ajustes de velocidad para climas cálidos o fríos dependen de factores como el tamaño de la habitación. Altura del techo, número de ventiladores, etc.

El interruptor de marcha atrás se ubica en el conjunto del kit de luz (**Fig. 21**). Desliza el interruptor hacia la izquierda para operación en clima cálido. Desliza el interruptor hacia la derecha para operación en clima fresco.

NOTA: Hay que esperar a que el ventilador se detenga antes de cambiar la configuración del interruptor deslizable.

ADVERTENCIA: No operar el interruptor de reversa mientras las aspas del ventilador estén en movimiento. El ventilador tiene que estar apagado y las aspas detenidas antes de invertir el sentido del movimiento.

El interruptor de inversión situado en el lateral de la carcasa del interruptor controla el sentido de giro de las aspas del ventilador: hacia la izquierda o hacia la derecha.

¿POR QUÉ INVERTIR LA ROTACIÓN DE UN VENTILADOR?

Clima cálido: cuando el ventilador gira hacia la izquierda, la temperatura de la habitación se vuelve más fresca. Un flujo de aire hacia abajo crea un efecto de enfriamiento como se muestra en la (**Fig. 22**). Esto te permite configurar tu equipo de aire acondicionado a una temperatura más alta sin afectar tu comodidad.

Clima fresco: cuando el ventilador gira hacia la derecha, la temperatura de la habitación aumenta. Una corriente de aire ascendente mueve el aire cálido fuera del área del techo, como se muestra en (**Fig. 23**). Esto te permite configurar la unidad de calefacción a una temperatura más baja sin afectar tu comodidad.





Fig. 18

Fig. 19

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
El ventilador no enciende:	<p>Verifica los fusibles o disyuntores principales y secundarios.</p> <p>Revisa todas las conexiones eléctricas para garantizar un contacto adecuado. CUIDADO: Al verificar cualquier conexión eléctrica, asegúrate de que esté desactivada la electricidad principal.</p>
El ventilador hace ruido:	<p>Asegúrate de que los tornillos de la carcasa del motor estén bien ajustados.</p> <p>Asegúrate de que los tornillos que unen los soportes de las aspas al motor estén bien ajustados.</p> <p>CUIDADO: Asegúrate de que esté desactivada la electricidad principal.</p> <p>Permite un período de 24 horas de “adaptación”. La mayoría de los ruidos asociados con un ventilador nuevo desaparecen en ese período.</p> <p>Si usas un kit de luz opcional, asegúrate de que los tornillos que sujetan el vidrio estén bien apretados. Asegúrate de que las bombillas no estén tocando ningún otro componente.</p> <p>No conectes este ventilador a controles de velocidad variable montados en la pared. No son compatibles con los motores de los ventiladores de techo ni con los controles remotos.</p> <p>Asegúrate de que la cubierta esté a corta distancia del techo. Esta última no debe tocar el techo.</p> <p>Asegúrate de que tu caja eléctrica esté bien segura y de que se hayan instalado almohadillas aislantes de goma entre el soporte de montaje y la caja eléctrica.</p>
La luz no funciona:	<p>Comprobar que no haya conexiones sueltas entre el kit de luz LED y el ventilador.</p> <p>CUIDADO: Asegúrate de que la alimentación principal esté apagada cuando compruebes cualquier conexión eléctrica.</p>

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema

Solución

Oscilación del ventilador:

Verifica que todas las aspas y los tornillos de sus brazos estén bien ajustados.

La mayoría de los problemas de oscilación del ventilador se debe a que las aspas no están al mismo nivel. Verifica este nivel seleccionando un punto en el techo sobre la punta de una de las aspas. Mide esta distancia. Gira el ventilador hasta que la siguiente aspa quede en posición para medir. Repite el procedimiento para cada aspa. Las desviaciones de distancia no deben pasar de 3.2 mm (1/8").

Si sigues notando oscilación, intercambiar dos aspas adyacentes (una al lado de la otra) puede redistribuir el peso y posiblemente mejorar el funcionamiento.

El control remoto funciona mal:

Los ventiladores de techo con sistemas de control remoto **NO SE PUEDEN** operar en conjunto con otro sistema de control **A EXCEPCIÓN DE** un interruptor de encendido y apagado básico para pared, si lo deseas.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES Y ASEGURARSE DEL OPERADOR ADECUADO DE TU VENTILADOR DE TECHO. NUNCA INSTALES LAS ASAMBLEAS DE LAS ASPAS HASTA QUE EL VENTILADOR DE TECHO HAYA SIDO MONTADO EN EL TECHO. NO DOBLES LAS ASPAS DURANTE LA INSTALACIÓN, EL BALANCEO O LA LIMPIEZA DEL VENTILADOR. NO INSERTES OBJETOS EXTRAÑOS ENTRE LAS ASPAS EN FUNCIONAMIENTO.

ESPECIFICACIONES

#P250129 (Rizo - VENTILADOR DE 3 ASPAS, 132 CM (52"))

TAMAÑO DEL VENTILADOR	VELOCIDAD	VOLTIOS	CONSUMO DE ENERGÍA DEL VENTILADOR (SIN LUCES) EN WATTS	CFM DE FLUJO DE AIRE	EFICIENCIA DE FLUJO DE AIRE (MIENTRAS MÁS ALTO EL NÚMERO, MEJOR) CFM/W	PESO NETO	PESO BRUTO	PIES ³
52"	BAJA	120	11.2	1681	88	12.32 LBS	18.11 LBS	1.923
	ALTA	120	59	4573				

INFORMACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con las exigencias de límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites fueron establecidos para dar protección razonable contra interferencia nociva en uso residencial. Este equipo genera, consume y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia nociva a comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en cierta instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de circuito distinto al que el receptor esté conectado.
- Para obtener ayuda, consulta al distribuidor o algún técnico de radio/TV con experiencia.

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

Para obtener información sobre la garantía, visítanos en progresslighting.com.

Busca el número de modelo de tu ventilador (que aparece en la portada frontal de este manual de instrucciones) en nuestro sitio por Internet, selecciona tu ventilador y presiona “Recursos y descargas”.





progresslighting.com

PROGRESS LIGHTING LLC

701 MILLENNIUM BLVD.

GREENVILLE, SC 29607 USA

SERVICIO AL CLIENTE: 800.447.0573

LUNES A VIERNES, DE 8:00 AM A 8:00 PM (HORA DEL ESTE)

REV 15-SEP-2025

© 2025 Progress Lighting LLC. Todos los derechos reservados.